

Note operative di Release

Nome Prodotto: XX Configuration Software

Versione: 2.6.1.0 (IT)

Data: 18/03/2024

1. Introduzione

Scopo del documento

Scopo di questo documento è presentare le nuove funzioni e le modifiche contenute nella presente release dell'applicazione "XX Configuration Software".

Il programma Software Configurazione XX è un'applicazione Windows dedicata alla configurazione dei sensori a ultrasuoni (XX) prodotti da Telemecanique Sensors.

Queste note di release illustrano i perfezionamenti apportati al "XX Configuration Software" rispetto alla versione precedente.

Definizioni, acronimi e abbreviazioni

XX: Sensore a ultrasuoni.

XXBox (XXZBOX01): Accessorio che permette la comunicazione tra il PC e il sensore.

Compatibilità

Questa versione è compatibile con tutte le versioni precedenti dell'applicazione "XX Configuration Software". E' inoltre compatibile con qualsiasi versione di XXBox.

2. In merito a

- Rimuovere il software SESU/SUT,
- Modificato il processo di aggiornamento del software,
- Rimossi i diritti di amministratore per le scorciatoie,
- Aggiungi la funzionalità del profilo cliente (impostazioni del pannello).

3. Problemi noti e loro risoluzione

Salvataggio dati (echo display)

In caso di perdita di alcuni dati di salvataggio (XML o XLSX) in modalità "Echo display" è necessario riavviare l'applicazione "XX Configuration Software".

Disconnettere e quindi ricollegare il cavo di alimentazione di XXBox. Riavviare l'applicazione.

Errore di comunicazione (scollegamento del cavo USB di XXBox)

Lo scollegamento e ricollegamento frequente e ripetuto del cavo USB di collegamento del XXBox al PC può provocare gravi danni al dispositivo XXBox, con possibile perdita della sua configurazione.

L'eventuale scollegamento del cavo USB durante il trasferimento dei dati tra il PC e il sensore può provocare l'arresto dell'applicazione "XX Configuration Software".

In questo caso è necessario riavviare l'applicazione.